

# Table of Contents

Настройка PPPoE и команды .....	3
<i>Включение поддержки PPPoE</i> .....	3



# Настройка PPPoE и команды

## Включение поддержки PPPoE

1. Активировать BRAS. [Подробнее](#).
2. Настроить параметры в `fastdpi.conf`:
  1. `bras_pppoe_enable=1` — включить PPPoE.
  2. `bras_pppoe_session=10000` — задать максимальное число PPPoE-сессий.  
Рекомендуемое значение: в 1,5-2 раза больше числа PPPoE-абонентов.

Если не используется Роутер, то обязательно должны быть заданы IP и MAC-адреса шлюза/бордера, расположенного за СКАТ (абонент → СКАТ → бордер/шлюз):

```
bras_gateway_ip=192.168.0.1  
bras_gateway_mac=aa:bb:cc:dd:ee:ff
```