

Содержание

Инструкция по установке СКАТ по схеме в разрыв	3
---	-------	---

Инструкция по установке СКАТ по схеме в разрыв

1. Подготовьте сервер согласно [требованиям](#)
2. Установите и настройте [ОС VEOS](#)
3. Установите [IP адрес](#)
4. В [Service Desk](#) подайте заявку на установку лицензии и fastDPI.
5. После их установки необходимо внести следующие параметры в [etc/dpi/fastdpi.conf](#):

- Настроить транзит:

```
in_dev=01:00.0
out_dev=01:00.1
#Scale factor is about 1 for every 1 Gigabit of bandwidth
scale_factor=10
timeout_check_dev=0

#FastDPI Control
ctrl_port=29000
ctrl_dev=lo

#Turn on UDR
udr=1
```

- Сбор статистики:

```
#FullNetflow/IPFIX
netflow=8
netflow_full_collector_type=2
netflow_dev=eth3
netflow_timeout=20
netflow_full_collector=172.18.254.124:1500
netflow_rate_limit=30
netflow_passive_timeout=40
netflow_active_timeout=120

#ClickStream/IPFIX
ipfix_dev=eth3
ipfix_tcp_collectors=172.18.254.124:1501

#SIP
ipfix_meta_tcp_collectors=172.18.254.124:1511
rlimit_fsize=32000000000
```

6. Дальнейшие настройки производятся в зависимости от того, какие компоненты планируется использовать. Настройки описаны в разделе [Компоненты СКАТ](#).