

Table of Contents

Инструкции по установке СКАТ по схеме в разрыв	3
------------------------------------------------------	---

Инструкции по установке СКАТ по схеме в разрыв

1. Установите и запустите СКАТ. [Требования по установке](#).
2. Установите [IP адрес](#).
3. В Service Desk подайте заявку на установку лицензии и fastDPI.
4. После их установки необходимо внести следующие параметры в **etc/dpi/fastdpi.conf**:

- Настроить транзит:

```
in_dev=dna0
out_dev=dna1
#Scale factor is about 1 for every 1 Gigabit of bandwidth
scale_factor=10
timeout_check_dev=0

#FDPI Control
ctrl_port=29000
ctrl_dev=lo

#Turn on UDP detection
only_tcp=0

#Turn on UDR
udr=1
```

- Сбор статистики:

```
http_parse_reply=1

netflow=8
netflow_full_collector_type=2
netflow_dev=eth3
netflow_timeout=20
netflow_full_collector=172.18.254.124:1500
netflow_rate_limit=30
netflow_passive_timeout=40
netflow_active_timeout=120

#URL upload
ipfix_dev=eth3
ipfix_tcp_collectors=172.18.254.124:1501
ipfix_observation=127

#SIP
ipfix_meta_tcp_collectors=172.18.254.124:1511
rlimit_fsize=32000000000
```

5. Дальнейшие настройки производятся в зависимости от того, какие компоненты

планируется использовать. Настройки расписаны в [разделе 3](#) в соответствующих компонентах.