

Содержание

| | | |
|----------------------|-------|---|
| 3 DHCP сервер | | 3 |
|----------------------|-------|---|

3 DHCP сервер

Компонент активируется в сценарии с [локальным DHCP сервером](#). Рекомендуем использовать [Kea DHCP сервер](#). Также возможно использование CKAT в режимах [DHCP-relay](#) (перенаправление запросов на определенный сервер) и [DHCP RADIUS proxy](#) (информация о настройках передается в ответах RADIUS, а CKAT выступает в качестве DHCP сервера).