

# Содержание

3 DHCP сервер .....	3
---------------------	---



## 3 DHCP сервер

Компонент активируется в сценарии с [локальным DHCP сервером](#). Рекомендуем использовать [Kea DHCP сервер](#). Также возможно использование СКАТ в режимах [DHCP-relay](#) (перенаправление запросов на определенный сервер) и [DHCP RADIUS проху](#) (информация о настройках передается в ответах RADIUS, а СКАТ выступает в качестве DHCP сервера).