## **Table of Contents**

Тодключение сервера DP	I3
------------------------	----

## Подключение сервера DPI

Вы можете подключить несколько серверов DPI по SSH протоколу для дальнейшего управления через GUI.

Для подключения нового сервера DPI необходимо выполнить действия:

- 1. Добавить sudo пользователя на подключаемом оборудовании. См. раздел Пользователь sudo.
- 2. В разделе Администратор / Оборудование добавить новое оборудование. См. раздел Добавить (подключить) новый сервер.