

Содержание

Отредактировать настройки подключения 3

Отредактировать настройки подключения

Для изменения настроек подключения к серверу, нажмите кнопку Редактировать напротив нужной записи в списке оборудования

☰ Администратор > Оборудование		
+		
☰ Оборудование		
	ИД	Название
	🔍 Фильтр	🔍 Фильтр
	1	DPIUI2 сервер (GUI)
	2	QoE Stor
	3	SSG Mini
	4	Pcrf Mini
	5	SSG.VM
	6	SSG.VM.local
	7	SitesClsfr
	10	SSG.A.A

откроется форма редактирования настроек оборудования. [Смотрите раздел Добавить \(подключить\) новый сервер.](#)

Отредактируйте настройки подключения. Нажмите Сохранить.