

# Table of Contents

<b>1 Оборудование</b> .....	<b>3</b>
-----------------------------	----------



# 1 Оборудование

В разделе Оборудование настраивается подключение по SSH протоколу к серверам, которыми предстоит управлять через GUI. На каждом подключаемом сервере необходимо добавить sudo пользователя, настроенного специальным образом. Смотрите раздел Пользователь sudo

1. [Пользователь sudo](#)
2. [Список оборудования](#)
3. [Сервер FastDPI](#)