

Содержание

1 Оборудование 3

1 Оборудование

В разделе [Администратор / Оборудование](#) настраивается подключение по SSH протоколу к серверам, которыми предстоит управлять через GUI. На каждом подключаемом сервере необходимо добавить sudo пользователя, настроенного специальным образом. Смотрите раздел [Пользователь sudo](#)

1. [Пользователь sudo](#)
2. [Список оборудования](#)
3. [Сервер FastDPI](#)