

Содержание

1 Оборудование	3
-----------------------------	----------

1 Оборудование

В разделе [Администратор / Оборудование](#) настраивается подключение по SSH протоколу к серверам, которыми предстоит управлять через GUI. На каждом подключаемом сервере необходимо добавить sudo пользователя, настроенного специальным образом. Смотрите раздел [Пользователь sudo](#)

1. [Пользователь sudo](#)
2. [Управление оборудованием](#)
3. [Подключение сервера GUI](#)
4. [Подключение сервера DPI](#)
5. [Подключение сервера QoE Stor](#)