

Содержание

- Настройка экспорта статистики 3
 - Присвоение номера DPI* 3
 - Настройка подключения DPIUI2 к QoE Stor* 3

Настройка экспорта статистики



Конфигурация в CLI



Версия DPIUI2 должна быть не ниже 2.1.0!

1. Перейти в раздел Управление DPI → Конфигурация.
2. Перейти на вкладку "Сбор и анализ статистики по протоколам и направлениям" и выполнить следующие настройки:
 1. Установить в параметре `netflow` значение "Экспорт полной статистики по сессиям"
 2. Установить в параметре `netflow_full_collector_type` значение "Экспорт ipfix на tcp колллектор"
 3. Ввести сокет fullflow-ресивера в параметре `netflow_full_collector`
 4. Параметр `netflow_full_port_swap` оставить пустым или равным "Сохранять оригинальные номера портов".
3. Перейти на вкладку "Запись PCAP, экспорт IPFIX (Кликстрим и метаданные: SIP, FTP)"
 1. Ввести сокет clickstream-ресивера в параметре `ipfix_tcp_collectors`.
4. Сохранить конфигурацию
5. Перезапустить DPI

Присвоение номера DPI

1. Перейти в раздел Администратор → Оборудование.
2. Для каждого устройства ввести Идентификатор на IPFIX коллекторе.

Настройка подключения DPIUI2 к QoE Stor

Чтобы просматривать QoE отчеты, необходимо настроить подключение DPIUI2 к QoE Stor. Подробнее в разделе [Настройка подключения к QoE Stor](#)