

Содержание

9	Потоки	3
---	--------------	---

9 Потоки

- 1. Включить поиск.** Данная опция позволяет включить поиск абонентов.
- 2. Точка подключения.** Идентификатор точки подключения к сети передачи данных.
- 3. Код протокола.** В данное поле вводится код протокола в соответствии с RFC1700, либо номер порта для TCP/UDP.
- 4. IP-источника.** В данное поле вводится IP-источника и порт источника.
- 5. IP-получателя.** В данное поле вводится IP-получателя и порт получателя.
- 6. SNI, CN.** В данное поле вводится SNI, CN.
- 7. ИД абонента.** В данное поле вводится идентификатор абонента.