

Содержание

- Соединения 3
 - Отчеты 3
 - Добавить запрос 3
 - Добавить подзапрос 13
 - Обновить 14
 - Изменить 14
 - Удалить 14

Соединения

Для перехода в раздел нажмите пункт меню Законный перехват, затем нажмите пункт меню Соединения.

Данный раздел состоит из подразделов "Отчеты" и "Результаты".

Отчеты

Добавить запрос

Чтобы добавить запрос на соединение, нажмите на кнопку **«Добавить запрос»**.

В раскрывшемся окне введите параметры.

Запрос на поиск соединений

Описание

Период

Операторы

Макс. количество записей

Макс. количество записей в результатах запроса

Ресурсы и сервисы

- ☐ Ааа сессии абонентов
- ☐ Http
- ☐ Ftp
- ☐ E-mail
- ☐ Im
- ☐ Voip
- ☐ Pstn
- ☐ Терминальные сессии
- ☐ Потоки

Ааа сессии абонентов

- ☐ Включить поиск
- ☐ Точка подключения
- Точка подключения
- ☐ Тип соединения
- Тип соединения
- ☐ Логин абонента
- Логин абонента
- ☐ Пароль абонента
- Пароль абонента
- ☐ IP-адрес
- IP-адрес
- ☐ Код протокола
- Код протокола

Отменить Сохранить

- **Описание.** Данное поле содержит название или описание запроса.
- **Период.** Данное поле заполняется путем выбора дат начала периода и конца в календаре.
- **Операторы.** Данное поле заполняется путем выбора оператора из выпадающего списка.
- **Максимальное количество записей.** Данное поле заполняется путем выбора количества записей из выпадающего списка
- **Ресурсы и сервисы.**

Ааа сессии абонентов

30

Запрос на поиск соединений

Описание

Период

Операторы

Макс. количество записей

Макс. количество записей в результатах запроса

Ресурсы и сервисы

Ааа сессии абонентов

Включить поиск

Точка подключения

Тип соединения

Логин абонента

Пароль абонента

IP-адрес

Код протокола

Отменить

Сохранить

- **Включить поиск.** Данная опция позволяет включить поиск абонентов.
- **Точка подключения.** Идентификатор точки подключения к сети передачи данных.
- **Тип соединения .**
- **Логин абонент.** В данное поле вводится логин абонента.
- **Пароль абонента.** В данное поле вводится пароль абонента.
- **IP-адрес.** В данное поле вводится пароль абонента.
- **Код протокола.** В данное поле вводится код протокола.
- **Номер телефонной карты UPD пинг.** В данное поле вводится номер телефонной карты.
- **Вызывающий номер.** В данное поле вводится вызывающий номер.
- **Вызываемый номер.** В данное поле вводится вызываемый номер.
- **Код зоны обслуживания (SAC).** В данное поле вводится код зоны обслуживания.
- **ИД мобильной станции.** В данное поле вводится идентификатор мобильной станции.
- **Точка доступа (APN).** В данное поле вводится точка доступа.
- **NAS server.** В данное поле вводится IP-адрес NAS-сервера и порт NAS-сервера.
- **IP-адрес GPRS/EDGE SGSN.** В данное поле вводится IP-адрес GPRS/EDGE SGSN.
- **IP-адрес GPRS/EDGE GGSN.** В данное поле вводится IP-адрес GPRS/EDGE GGSN.
- **IMEI мобильного абонента.** В данное поле вводится IMEI мобильного абонента.
- **IMSI мобильного абонента.** В данное поле вводится IMSI мобильного абонента.
- **Номер модемного пула.** В данное поле вводится номер модемного пула.
- **Пользовательское оборудование.** В данное поле вводится MAC-адрес, номер виртуального пути сети ATM (VPI) и номер виртуального канала сети ATM (VCI).

- **Базовая станция (соединение установлено).** В данное поле вводится код зоны базовой станции (установлено соединение), код базовой станции (установлено соединение) и временная компенсация базовой станции (установлено соединение).
- **Базовая станция (завершено соединение).** В данное поле вводится код зоны базовой станции (завершено соединение), код базовой станции (завершено соединение) и временная компенсация базовой станции (завершено соединение).

Http

Ресурсы и сервисы	Http	
☐ Ааа сессии абонентов	☐ Включить поиск	
☐ Http	☐ Точка подключения	
☐ Ftp	Точка подключения	
☐ E-mail	☐ Урл	
☐ Im	Урл, например somehost.ru/some/*	
☐ Voip	☐ Http метод	
☐ Pstn	Http метод ▼	
☐ Терминальные сессии	☐ IP источника	
☐ Потоки	IP источника	Порт источника
	☐ IP получателя	
	IP получателя	Порт получателя

Отменить
Сохранить

- **Включить поиск.** Данная опция позволяет включить поиск абонентов.
- **Точка подключения.** Идентификатор точки подключения к сети передачи данных.
- **Урл.** В данное поле вводится url-адрес.
- **Http метод.** Http метод выбирается из раскрывающегося списка.
- **IP источника.** В данное поле вводится IP источника и порт источника.
- **IP получателя.** В данное поле вводится IP получателя и порт получателя.
- **Причина завершения.** В данное поле вводится причина завершения соединения.
- **ИД абонента.** В данное поле вводится идентификатор абонента.

FTP

Ресурсы и сервисы	Ftp	
☐ Aaa сессии абонентов	☐ Включить поиск	
☐ Http	☐ Точка подключения	
☐ Ftp	Точка подключения	
☐ E-mail	☐ Ftp-логин	☐ Ftp-пароль
☐ Im	Ftp-логин	Ftp-пароль
☐ Voip	☐ Название сервера	
☐ Pstn	Название сервера	
☐ Терминальные сессии	☐ IP источника	
☐ Потоки	IP источника	Порт источника
	☐ IP получателя	
	IP получателя	Порт получателя
	Отменить Сохранить	

- **Включить поиск.** Данная опция позволяет включить поиск абонентов.
- **Точка подключения.** Идентификатор точки подключения к сети передачи данных.
- **Отправитель.** В данное поле вводится e-mail отправителя.
- **Получатель.** В данное поле вводится e-mail получателя.
- **Копия.** В данное поле вводится e-mail получателя копии почтового сообщения.
- **Тема.** В данное поле вводится тема сообщения.
- **Сообщение.** В данное поле вводится текста сообщения.
- **Название сервера.** В данное поле вводится наименование сервера, через который отправлено письмо.
- **Вложения.** Необходимо выбрать из выпадающего списка вариант наличия вложений.
- **IP-источника.** В данное поле вводится IP источника и порт источника.
- **IP-получателя.** В данное поле вводится IP получателя и порт получателя.
- **Причина завершения.** В данное поле вводится причина завершения соединения.
- **ИД абонента.** В данное поле вводится идентификатор абонента.

E-mail

Ресурсы и сервисы	E-mail
☐ Ааа сессии абонентов	☐ Включить поиск
☐ Http	☐ Точка подключения
☐ Ftp	Точка подключения
☐ E-mail	☐ Отправитель ☐ Получатель
☐ Im	Отправитель, например petya@gmail ↔ Получатель, например vasya@gmail.c
☐ Voip	☐ Копия
☐ Pstn	Получатель копии почтового сообщения
☐ Терминальные сессии	☐ Тема
☐ Потоки	Тема сообщения
	☐ Сообщение
	Текст сообщения
	Отменить Сохранить

- **Включить поиск.** Данная опция позволяет включить поиск абонентов.
- **Точка подключения.** Идентификатор точки подключения к сети передачи данных.
- **Отправитель.** В данное поле вводится e-mail отправителя.
- **Получатель.** В данное поле вводится e-mail получателя.\
- **Копия.** В данное поле вводится e-mail получателя копии почтового сообщения.
- **Тема.** В данное поле вводится тема сообщения.
- **Сообщение.** В данное поле вводится текста сообщения.
- **Название сервера.** В данное поле вводится наименование сервера, через который отправлено письмо.
- **Вложения.** Необходимо выбрать из выпадающего списка вариант наличия вложений.
- **IP-источника.** В данное поле вводится IP источника и порт источника.
- **IP-получателя.** В данное поле вводится IP получателя и порт получателя.
- **Причина завершения.** В данное поле вводится причина завершения соединения.
- **ИД абонента.** В данное поле вводится идентификатор абонента.

Im

Ресурсы и сервисы		Im	
☐	Aaa сессии абонентов	☐ Включить поиск	
☐	Http	☐ Точка подключения	
☐	Ftp	Точка подключения	
☐	E-mail	☐ ИД отправителя	☐ ИД получателя
☐	Im	petya_nickname	↔ vasya_nickname
☐	Voip	☐ Имя отправителя	☐ Имя получателя
☐	Pstn	petya_nickname	↔ vasya_nickname
☐	Терминальные сессии	☐ Сообщение	
☐	Потоки	Текст сообщения	
		☐ Имя пользователя	
		Имя пользователя	

Отменить
Сохранить

- **Включить поиск.** Данная опция позволяет включить поиск абонентов.
- **Точка подключения.** Идентификатор точки подключения к сети передачи данных.
- **ИД отправителя.** В данное поле пользовательский идентификатор отправителя.
- **ИД получателя.** В данное поле пользовательский идентификатор получателя.
- **Имя отправителя.** В данное поле вводится общедоступное имя отправителя.
- **Имя получателя.** В данное поле вводится общедоступное имя получателя.
- **Сообщение.** В данное поле вводится текст сообщения.
- **Имя пользователя.** В данное поле вводится пароль пользователя.
- **Протокол.** Данное поле заполняется путем выбора протокола из выпадающего списка.
- **IP-источника.** В данное поле вводится IP источника и порт источника.
- **IP-получателя.** В данное поле вводится IP получателя и порт получателя.
- **Причина завершения.** В данное поле вводится причина завершения соединения.
- **ИД абонента.** В данное поле вводится идентификатор абонента.

Voip

Ресурсы и сервисы	Voip
☐ Аaa сессии абонентов	☐ Включить поиск
☐ Http	☐ Точка подключения
☐ Ftp	Точка подключения
☐ E-mail	☐ Вызывающий номер
☐ Im	☐ Вызываемый номер
☐ Voip	Вызывающий номер ↔ Вызываемый номер
☐ Pstn	☐ Вызывающий номер после преобр
☐ Терминальные сессии	☐ Вызываемый номер после преобр
☐ Потоки	Вызывающий номер после преобразс ↔ Вызываемый номер после преобразо
	☐ Вызывающий номер в E164-сети
	☐ Вызываемый номер в E164-сети
	Вызывающий номер в E164-сети ↔ Вызываемый номер в E164-сети
	☐ Длительность разговора
	Длительность разговора

Отменить
Сохранить

- **Включить поиск.** Данная опция позволяет включить поиск абонентов.
- **Точка подключения.** Идентификатор точки подключения к сети передачи данных.
- **Вызывающий номер.** В данное поле вводится вызывающий номер.
- **Вызываемый номер.** В данное поле вводится вызываемый номер.
- **Вызывающий номер после преобразования.** В данное поле вводится вызывающий номер после преобразования.
- **Вызываемый номер после преобразования.** В данное поле вводится вызываемый номер после преобразования.
- **Вызывающий номер в E164-сети.** В данное поле вводится вызывающий номер в E164-сети.
- **Вызываемый номер в E164-сети.** В данное поле вводится вызываемый номер в E164-сети.
- **Длительность разговора.** В данное поле вводится длительность разговора в секундах.
- **Способ подключения.** В данное поле вводится способ подключения.
- **Имя инициатора.** В данное поле вводится имя инициатора связи.
- **ИД конференции.** В данное поле вводится идентификатор конференции.
- **Входящий пучок для GSM-Сети.** В данное поле вводится идентификатор входящего пучка для GSM-Сети.
- **Входящий пучок для W/CDMA, UMTS-сети.** В данное поле вводится MAC-адрес, номер виртуального пути сети ATM (VPI), номер виртуального канала сети ATM (VCI).
- **Исходящий пучок для GSM-Сети.** В данное поле вводится идентификатор исходящего пучка для GSM-Сети.
- **Исходящий пучок для W/CDMA, UMTS-сети.** В данное поле вводится MAC-адрес, номер виртуального пути сети ATM (VPI), номер виртуального канала сети ATM (VCI).
- **Протокол.** Данное поле заполняется путем выбора протокола из выпадающего списка.
- **IP-источника.** В данное поле вводится IP источника и порт источника.
- **IP-получателя.** В данное поле вводится IP получателя и порт получателя.

- **Причина завершения.** В данное поле вводится причина завершения соединения.
- **ИД абонента.** В данное поле вводится идентификатор абонента.

Pstn

Ресурсы и сервисы	Pstn
☐ Aaa сессии абонентов	☐ Включить поиск
☐ Http	☐ Телефонный номер вызывающего
☐ Ftp	☐ Телефонный номер вызываемого
☐ E-mail	Телефонный номер вызывающего ↔ Телефонный номер вызываемого
☐ Im	☐ Внутренний номер вызывающего
☐ Voip	☐ Внутренний номер вызываемого
☐ Pstn	Внутренний номер вызывающего ↔ Внутренний номер вызываемого
☐ Терминальные сессии	☐ Длительность разговора
☐ Потoki	Длительность разговора
	☐ Способ подключения
	Способ подключения
	☐ Тип вызывающего абонента
	☐ Тип вызываемого абонента
	Тип вызывающего абонента ▼ Тип вызываемого абонента ▼

Отменить
Сохранить

- **Включить поиск.** Данная опция позволяет включить поиск абонентов.
- **Телефонный номер вызывающего.** В данное поле вводится телефонный номер вызывающего.
- **Телефонный номер вызываемого.** В данное поле вводится телефонный номер вызываемого.
- **Внутренний номер вызывающего.** В данное поле вводится внутренний номер вызывающего.
- **Внутренний номер вызываемого.** В данное поле вводится внутренний номер вызываемого.
- **Длительность разговора.** В данное поле вводится длительность разговора в секундах.
- **Способ подключения.** В данное поле вводится способ подключения.
- **Тип вызывающего абонента.** В данное поле заполняется выбором типа из выпадающего списка.
- **Тип вызываемого абонента.** В данное поле заполняется выбором типа из выпадающего списка.
- **Код коммутатора.** В данное поле вводится код коммутатора.
- **Код пограничного коммутатора.** В данное поле вводится код пограничного коммутатора.
- **ДВО при соединении.** В данное поле вводится ДВО при соединении.
- **Номер переадресации.** В данное поле вводится номер переадресации.

- **Номер телефонной карты.** В данное поле вводится номер телефонной карты.
- **Входящий пучок.** В данное поле вводится идентификатор входящего пучка.
- **Исходящий пучок.** В данное поле вводится идентификатор исходящего пучка.
- **Причина завершения.** В данное поле вводится причина завершения соединения.

Терминальные сессии

☐ Ресурсы и сервисы	☐ Терминальные сессии	
☐ Аaa сессии абонентов	☐ Включить поиск	
☐ Http	☐ Точка подключения	
☐ Ftp	Точка подключения	
☐ E-mail	☐ IP источника	
☐ Im	IP источника	Порт источника
☐ Voip	☐ IP получателя	
☐ Pstn	IP получателя	Порт получателя
☐ Терминальные сессии	☐ ИД абонента	
☐ Потоки	ИД абонента	
Отменить Сохранить		

- **Включить поиск.** Данная опция позволяет включить поиск абонентов.
- **Точка подключения.** Идентификатор точки подключения к сети передачи данных.
- **IP-источника.** В данное поле вводится IP источника и порт источника.
- **IP-получателя.** В данное поле вводится IP получателя и порт получателя.
- **ИД абонента.** В данное поле вводится идентификатор абонента.

Потоки

Ресурсы и сервисы	Потоки	
☐ Ааа сессии абонентов	☐ Включить поиск	
☐ Http	☐ Точка подключения	
☐ Ftp	Точка подключения	
☐ E-mail	☐ Код протокола	
☐ Im	Код протокола	
☐ Voip	☐ IP источника	
☐ Pstn	IP источника	Порт источника
☐ Терминальные сессии	☐ IP получателя	
☐ Потоки	IP получателя	Порт получателя
	☐ SNI, CN	
	SNI, CN	

Отменить
Сохранить

- **Включить поиск.** Данная опция позволяет включить поиск абонентов.
- **Точка подключения.** Идентификатор точки подключения к сети передачи данных.
- **Код протокола.** В данное поле вводится код протокола в соответствии с RFC1700, либо номер порта для TCP/UDP.
- **IP-источника.** В данное поле вводится IP источника и порт источника.
- **IP-получателя.** В данное поле вводится IP получателя и порт получателя.
- **SNI, CN.** В данное поле вводится SNI, CN.
- **ИД абонента.** В данное поле вводится идентификатор абонента.

Добавить подзапрос

Для добавления подзапроса на соединение пользователю необходимо нажать на кнопку «Добавить подзапрос».

Отчеты <

+

+

↺

Запросы

В раскрывшемся окне задайте параметры. Порядок ввода данных описан выше.

Обновить

Чтобы обновить список запросов, нажмите на кнопку «**Обновить**».



Изменить

Для изменения параметров запроса нажмите на кнопку **«Изменить»**, которая расположена слева от каждого запроса списка.

Отчеты						
+ 						
📄 Запросы						
	Запрос	Дата	Пользователь	Статус	Данные	
			▼	▼		
☒	📄 Запрос 0			Данные не го	0	
☒	📄 Запрос 0			Данные не го	0	
☒	📄 Запрос 0			Данные не го	0	
☒	📄 test	17.01.2022 13:0	John Smith	Данные не го	0	

Удалить

Для удаления запроса, нажмите на кнопку **«Удалить»**, которая расположена справа у каждого

запроса списка.

Отчеты						
+ +						↺
Запросы						
	Запрос	Дата	Пользователь	Статус	Данные	
		📅	▼	▼		
☒	Запрос 0			Данные не го	0	🗑
☒	Запрос 0			Данные не го	0	🗑
☒	Запрос 0			Данные не го	0	🗑
☒	test	17.01.2022 13:0	John Smith	Данные не го	0	🗑