

Содержание

1 Общее описание	3
-------------------------	-------	---

1 Общее описание

DPI платформа работает под управлением CentOS 6.4 (или выше) и задачи администрирования решается стандартными для этой ОС способами.

В данном разделе описаны особенности установки и работы платформы, которые могут иметь отношение к работе администратора системы.

Основной процесс называется **fastdpi** и он потребляет ресурсы процессора даже в состоянии покоя, когда не происходит передача данных. Это связано с особенностью работы с сетевыми картами для минимизации сетевых задержек. Процесс установлен в системе как сервис и управляется стандартными для сервиса командами.

Пример, перезапуск сервиса:

```
service fastdpi restart
```

За работой процесса следит системный watchdog, который перезапустит его в случае падения. Процесс обладает встроенными средствами самодиагностики, которые позволяют отреагировать на некоторые случаи отказов. При критических ошибках или зависаниях ¹⁾ процесс самостоятельно завершается и watchdog его перезапускает. Конфигурационный файл **watchdog**: */etc/watchdog.d/wd_fastdpi.sh*

DPI поддерживает функциональность Bypass, доступную в некоторых моделях сетевых карт. При использовании таких карт в случае отказов, зависаний, отключении питания или при плановых остановках платформа временно переключается в режим прямого пропуска трафика.

Настройки DPI находятся в каталоге /etc/dpi:

fastdpi.conf	конфигурационный файл
fastdpi.lic и fastdpi.sig	лицензии на опции платформы

Параметры в настроичном файле бывают "горячие" и "холодные":

Горячие параметры можно менять в процессе работы "на лету", т.е. без перезапуска сервиса.

Холодные параметры вступают в силу только после перезапуска сервиса.

Пример, обновление горячих настроек без перезапуска сервиса ²⁾:

```
service fastdpi reload
```

В каталоге */etc/pf_ring* находятся лицензии DNA и Libzero. Без их наличия сервис проработает лишь 5 минут.

Логи DPI находятся в каталоге */var/log/dpi*:

fastdpi_alert.log	лог информационных сообщения и ошибках
fastdpi_stat.log	лог статистической информации

Ротация логов осуществляется с помощью стандартного средства **logrotate**, по умолчанию

логи хранятся в течении суток. Конфигурационный файл **logrotate**: */etc/logrotate.d/fastdpi*. При изменении администратором сроков хранения необходимо проследить, чтобы на диске оставалось достаточно места.

При взаимодействии с облачным сервисом возможна загрузка файлов со вспомогательными данными. Например, для опции фильтрации по реестрами Роскомнадзора и Минюста загружаются файлы со списками URL и IP. Загрузка данных производится в каталог */var/lib/dpi*. Для работы облачных сервисов необходимо обеспечить, чтобы с компьютера DPI через сервисный сетевой интерфейс был исходящий доступ в интернет. Для осуществления удаленной технической поддержки может потребоваться обеспечить также и входящий доступ по SSH.

На компьютере DPI настроена синхронизация точного времени через сервис **ntpd**. Файл конфигурации **ntpd**: */etc/sysconfig/ntp*

1)

Для диагностики зависания используются счетчики пакетов на сетевых портах, поэтому при отключении только одного порта из пары, ситуация диагностируется платформой как непрохождение трафика, что приводит к перезапуску процесса и генерации диагностического core файла. Если вы часто перемещаете платформу, то это может вызывать неудобства: переполнение диска core файлами, паузы в работе на время их генерации. В таком случае самодиагностику зависания лучше отключить: в конфигурационном файле */etc/dpi/fastdpi.conf* добавить настроочный параметр *timeout_check_dev=0*. В процессе эксплуатации платформы необходимо следить за появлением core файлов в каталоге */home* и удалять старые. При подозрении на отказ пересылайте их в службу технической поддержки.

2)

[Исправление](#)