Table of Contents

5 Активация встроенной БД	3
- · · · · · · · - · · - · · · · · · · - · · - · · - · · · · · - ·	_

5 Активация встроенной БД

UDR (встроенная БД, user data repository) предназначен для постоянного хранения данных об услугах и настройках полисинга для абонентов оператора. Активация UDR требуется в обязательном порядке при использовании динамических IP адресов и для поддержки абонентов с несколькими IP.

Активация UDR осуществляется настроечным параметром в файле /etc/dpi/fastdpi.conf

udr=1

Созданная база данных размещается в каталоге /var/db/dpi

dpi:dpi_components:platform:dpi_admin:dpi_db:start