

Содержание

3 Настройка интерфейсов	3
--------------------------------------	----------

3 Настройка интерфейсов

Настройки DPI платформы находятся в файле **`/etc/dpi/fastdpi.conf`**. После внесения изменений необходимо применить настройки с помощью [команд администрирования сервиса](#).

1. [Отличия DNA и DPDK версий](#)
2. [Настройка DNA версии](#)
3. [Настройка DPDK версии](#)