

# Содержание

<b>3 Настройка интерфейсов .....</b>	<b>3</b>
--------------------------------------	----------



## 3 Настройка интерфейсов

Настройки DPI платформы находятся в файле **`/etc/dpi/fastdpi.conf`**. После внесения изменений необходимо применить настройки с помощью [команд администрирования сервиса](#).

1. [Отличия DNA и DPDK версий](#)
2. [Настройка DNA версии](#)
3. [Настройка DPDK версии](#)