

# Содержание

9 Поддержка IPv6 .....	3
------------------------	---



# 9 Поддержка IPv6

Поддержка IPv6 активируется настройкой

```
ipv6=1
```

в конфигурационном файле dpi

Управление абонентами (Subscriber Management) оптимизировано для IPv6 подсетей фиксированного размера. Размер IPV6 подсети, выдаваемой абоненту по умолчанию /64, можно изменить настройкой

Одновременная поддержка подсетей отличного от заданного в конфигурации размера пока не поддерживается.



поддержка IPv6 требует дополнительных ресурсов памяти и процессора, поэтому если вы не предоставляете абонентам IPv6 адреса, то активировать поддержку IPv6 в DPI не рекомендуется