Table of Contents

9 Поддержка IPv6 3

9 Поддержка IPv6

Поддержка IPv6 активируется настройкой

```
ipv6=1
```

в конфигурационном файле dpi

Управление абонентами (Subscrriber Management) оптимизировано для IPv6 подсетей фиксированного размера. Размер префикса IPV6 подсети, выдаваемой абоненту по умолчанию /64, можно изменить настройкой

```
ipv6_subnetwork=64
```

Одновременная поддержка подсетей отличного от заданного в конфигурации размера пока не поддерживается.

Абоненту можно одновременно выдать произвольное количество IPv4 адресов ("белых" и "серых") и IPv6 подсетей. Специальная упрощенная семантика управляющих команд предусмотрена для абонентов с одним IPv4 адресом и одной IPv6 подсетью.

поддержка IPv6 требует дополнительных ресурсов памяти и процессора, поэтому если вы не предоставляете абонентам IPv6 адреса, то активировать поддержку IPv6 в DPI не рекомендуется