

# Содержание

Настройка платформы .....	3
---------------------------	---



# Настройка платформы

Для того, чтобы DPI платформа принимала управляющие команды SM необходимо задать в ее конфигурационном файле `/etc/dpi/fastdpi.conf` следующие настройки:

Номер слушающего порта

```
ctrl_port=29000
```

Имя сетевого интерфейса

```
ctrl_dev=eth0
```