

Table of Contents

2 Настройка платформы	3
-----------------------------	---

2 Настройка платформы

Для того, чтобы DPI платформа принимала управляющие команды SM необходимо задать в ее конфигурационном файле /etc/dpi/fastdpi.conf следующие настройки:

Номер слушающего порта

```
ctrl_port=29000
```

Имя сетевого интерфейса

```
ctrl_dev=eth0
```