

Содержание

Настройка платформы - не актуально 3

Настройка платформы - не актуально

Для того, чтобы DPI платформа принимала управляющие команды SM необходимо задать в ее конфигурационном файле `/etc/dpi/fastdpi.conf` следующие настройки:

Номер слушающего порта

```
ctrl_port=29000
```

Имя сетевого интерфейса

```
ctrl_dev=eth0
```