Содержание

Изменение настроечных параметров	,	2
о изменение настроечных параметров		J

8 Изменение настроечных параметров

Иногда требуется временно изменить значение настроечного параметра в процессе работы.

Примеры:

Команда изменит значение настроечного параметра, который переводит DPI платформу в режим read-only, при котором никакие действия по изменения проходящего через платформу трафика не производятся

fdpi_ctrl setenv --passive_mode 1



пока поддерживается только данный настроечный параметр