

# Содержание

|  |          |
|--|----------|
| <b>10 Изменение настроечных параметров .....</b> | <b>3</b> |
|--|----------|



# 10 Изменение настроечных параметров

Иногда требуется временно изменить значение настроечного параметра в процессе работы.

Примеры:

Команда изменит значение настроечного параметра, который переводит DPI платформу в режим read-only, при котором никакие действия по изменению проходящего через платформу трафика не производятся

```
fdpi_ctrl setenv --passive_mode 1
```



пока поддерживается только данный настроечный параметр