

Содержание

9 Изменение настроечных параметров	3
---	----------

9 Изменение настроечных параметров

Иногда требуется временно изменить значение настроечного параметра в процессе работы.

Примеры:

Команда изменит значение настроечного параметра, который переводит DPI платформу в режим read-only, при котором никакие действия по изменению проходящего через платформу трафика не производятся

```
fdpi_ctrl setenv --passive_mode 1
```



пока поддерживается только данный настроечный параметр