

Содержание

Удаленный запуск утилиты fdpi_ctrl	3
--	---

Удаленный запуск утилиты fdpi_ctrl

Для удаленного запуска утилиты fdpi_ctrl нужно произвести следующие действия:

1. в настроечном файле dpi /etc/dpi/fastdpi.conf включить прослушивание сетевого интерфейса управления, доступного извне

```
ctrl_dev=eth0
```

2. в настройках firewall /etc/sysconfig/iptables открыть доступ на порт, указанный в настройке ctrl_port и ограничить к хосту DPI доступ только с управляющего сервера

```
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -s 192.168.0.2 -p tcp --dport 2900  
-j ACCEPT
```

3. скопировать утилиту fdpi_ctrl на управляющий сервер и запускать ее с аргументом -r host:port

```
fdpi_ctrl load --service 6 --login test -r 192.168.0.1:2900
```



При обновлениях версии DPI нужно не забывать обновлять fdpi_ctrl на управляющем сервере