

Содержание

Сквозной пропуск трафика до Radius сервера	3
--	---

Сквозной пропуск трафика до Radius сервера

Монитор событий Radius включен в линию между оборудованием доступа и Radius сервером.

Для передачи трафика взаимодействия с Radius сервером необходим дополнительный сетевой DNA интерфейс и в конфигурационном файле `/etc/dpi/fdpi_radius.conf` нужно задать параметр с указанием этого сетевого интерфейса

```
out_dev=dna1
```