

Table of Contents

3 Параметры FastPCR	3
---------------------	---

3 Параметры FastPCRF

Ключи командной строки и классы параметров Конфигурация компонента FastPCRF задается в файле `/etc/dpi/fastpcrf.conf`.

Поддерживаются следующие ключи командной строки и классы параметров:

[Ключи командной строки FastPCRF](#)

[Общие параметры FastPCRF](#)

[Параметры связи FastPCRF с FastDPI](#)

[Настройки FastPCRF для radius-серверов](#)

[Параметры рассылки CoA-оповещений серверам FastDPI](#)