

Содержание

VIP абонент	3
<i>Управление</i>	3

VIP абонент

VIP Абонент — специальный абонент, трафик которого пропускается с выделенным приоритетом (по умолчанию cs0) вне зависимости от настроек приоритетов по прикладным протоколам. Выделенный приоритет устанавливается в конфигурационном файле настроечным параметром `special_dscp`.

Привилегии: Свободный доступ к приложениям и ресурсам, на которые наложены ограничения на использование.



Описание настройки VIP абонента в GUI

Управление

Формат команды:

```
fdpi_ctrl команда --service 15 [список опций] [список_IP или login]
```

Подключить услугу:

```
fdpi_ctrl load --service 15 --ip 192.168.1.1
```

или

```
fdpi_ctrl load --service 15 --login DEMO
```



Подробнее синтаксис команд и способы задания IP-адресов описаны в разделе [Управление сервисами и полисингом](#)