

Содержание

Настройки интерфейса авторизации SWa	3
Секция " <i>fast-epdg.auth.swa</i> "	3
Секция " <i>fast-epdg.auth.swa.<diameter-aaa-client-name-n></i> "	4

Настройки интерфейса авторизации SWa

Секция "fast-epdg.auth.swa"

Параметр	Описание	Значение
app_id	Идентификатор приложения	swa
realm	Обслуживаемый реалм	epc.mncYYY.mccXXX.3gppnetwork.org
host	Имя хоста клиента	epdg.epc.mncYYY.mccXXX.3gppnetwork.org
<diameter-aaa-client-name-1> {}	Параметры сервера AAA №1	
<diameter-aaa-client-name-2> {}	Параметры сервера AAA №2	
<diameter-aaa-client-name-n> {}	Параметры сервера AAA №№	

Шаблон:

```
fast-epdg {
  auth {
    interface =
      swa {
        app_id =
        realm =
        host =
        <server-name> {}
      }
  }
}
```

Пример:

```
fast-epdg {
  auth {
    interface = SWm
    swa {
      app_id = swa
      realm = epc.mnc002.mcc250.3gppnetwork.org
      host = epdg.epc.mnc002.mcc250.3gppnetwork.org
      <server-name> {}
    }
  }
}
```



```
diameter-aaa-client-2 {  
    priority =  
    local = 192.168.1.1:3869  
        remote = 192.168.2.2:3868  
        proto = tcp  
    }  
}  
}
```