

Содержание

Настройки режима авторизации SWm/SWx	3
Секция "fast-epdg.auth"	3

Настройки режима авторизации SWm/SWx

Параметры интерфейсов SWm/SWx находятся в конфигурационном файле в подсекции auth секции fast-epdg

Секция "fast-epdg.auth"

Параметр	Описание	Значение
iface	Используемый интерфейс	[SWm][SWx]
swm {}	Параметры интерфейса SWm	
swx {}	Параметры интерфейса SWx	
s6b {}	Параметры интерфейса S6b	

Шаблон:

```
fast-epdg {
    auth {
        iface =
        swm {}
        swx {}
        s6b {}
    }
}
```