

Содержание

| | |
|--|---|
| Настройки режима авторизации SWm/SWx | 3 |
| Секция " <i>fast-epdg.auth</i> " | 3 |

Настройки режима авторизации SWm/SWx

Параметры интерфейсов SWm/SWx находятся в конфигурационном файле в подсекции auth секции fast-epdg

Секция "fast-epdg.auth"

| Параметр | Описание | Значение |
|----------|--------------------------|------------|
| iface | Используемый интерфейс | [SWm][SWx] |
| swm {} | Параметры интерфейса SWm | |
| swx {} | Параметры интерфейса SWx | |
| s6b {} | Параметры интерфейса S6b | |

Шаблон:

```
fast-epdg {
  auth {
    iface =
    swm {}
    swx {}
    s6b {}
  }
}
```