

Table of Contents

| | | |
|--|-------|---|
| Пример конфигурации интерфейсов | | 3 |
|--|-------|---|

Пример конфигурации интерфейсов

Файл конфигурации по умолчанию находится в `/etc/epdg/fast-epdg.conf`. Ниже приведен пример конфигурации интерфейсов:

- SWu
- SWm
- SWx
- S6b
- GTP
- GTP-C
- GTP-U



В примере блоки, соответствующие интерфейсам, выделены маркером.

```
fast-epdg {
    swu {
        <config-name> {
            apn=
            esp=aes256-sha256-sha1-modp2048-modp1024!
            leftsubnet=
        }
    }

    auth {
        iface =
        swm {
            app_id = swm
            realm =
            host =
            <server-name> {
                priority =
                local =
                remote =
                proto =
            }
        }
        swx {
            app_id = swx
            realm =
            host =
            <server-name> {
                priority =
                local =
                remote =
                proto =
            }
        }
    }
}
```

```
        }
    s6b {
        app_id = s6b
        realm =
        host =
        <server-name> {
            priority =
            local =
            remote =
            proto =
        }
    }
}

tunnel {
    iface =
    pdn =
    pgw {
        gtp {
            mcc =
            mnc =
            tac =
            cid =
            enbid =
            realm =
            <server-name> {
                apn =
                priority =
                devname =
                devmode =
                subnet =
                qos {
                    qci =
                    mbr_ul =
                    mbr_dl =
                    gbr_ul =
                    gbr_dl =
                }
            }
            gtp-c {
                local =
                remote =
            }
            gtp-u {
                local =
                remote =
            }
        }
    }
}
```

```
syslog {  
    daemon {  
        cfg =  
        lib =  
    }  
}  
}
```