

Содержание

Пример конфигурации интерфейсов 3

Пример конфигурации интерфейсов

Файл конфигурации по умолчанию находится в `/etc/epdg/fast-epdg.conf`.
Ниже приведен пример конфигурации интерфейсов:



- SWu
- SWm
- SWx
- S6b
- GTP
- GTP-C
- GTP-U

В примере блоки, соответствующие интерфейсам, выделены маркером.

```
fast-epdg {
  swu {
    <config-name> {
      apn=
      leftsubnet=
    }
  }

  auth {
    iface =
    swm {
      app_id = swm
      realm =
      host =
      <server-name> {
        priority =
        local =
        remote =
        proto =
      }
    }
    swx {
      app_id = swx
      realm =
      host =
      <server-name> {
        priority =
        local =
        remote =
        proto =
      }
    }
  }
}
```

```

s6b {
    app_id = s6b
    realm =
    host =
    <server-name> {
        priority =
        local =
        remote =
        proto =
    }
}

tunnel {
    iface =
    pdn =
pgw {
    gtp {
        mcc =
        mnc =
        tac =
        cid =
        enbid =
        realm =
        <server-name> {
            apn =
            priority =
            devname =
            devmode =
            subnet =
            qos {
                qci =
                mbr_ul =
                mbr_dl =
                gbr_ul =
                gbr_dl =
            }
        }
    gtp-c {
        local =
        remote =
    }
    gtp-u {
        local =
        remote =
    }
}
}
}

syslog {

```

```
daemon {  
    cfg =  
    lib =  
}  
}  
}
```