

# Содержание

Пример конфигурации интерфейсов .....	3
---------------------------------------	---



# Пример конфигурации интерфейсов

Файл конфигурации по умолчанию находится в `/etc/epdg/fast-epdg.conf`.  
Ниже приведен пример конфигурации интерфейсов:



- SWu
- SWm
- SWx
- S6b
- GTP
- GTP-C
- GTP-U

В примере блоки, соответствующие интерфейсам, выделены маркером.

```
fast-epdg {
  swu {
    <config-name> {
      apn=
      leftsubnet=
    }
  }

  auth {
    iface =
    swm {
      realm =
      host =
      <server-name> {
        priority =
        local =
        remote =
        proto =
        tls =
      }
    }
  }

  swx {
    realm =
    host =
    <server-name> {
      priority =
      local =
      remote =
      proto =
      tls =
    }
  }
}
```

```

s6b {
    realm =
    host =
    <server-name> {
        priority =
        local =
        remote =
        proto =
        tls =
    }
}

tunnel {
    iface =
    pdn =
    pgw {
        gtp {
            mcc =
            mnc =
            tac =
            cid =
            enbid =
            realm =
            <server-name> {
                apn =
                priority =
                devname =
                devmode =
                subnet =
                qos {
                    qci =
                    mbr_ul =
                    mbr_dl =
                    gbr_ul =
                    gbr_dl =
                }
            }
        }
        gtp-c {
            local =
            remote =
        }
        gtp-u {
            local =
            remote =
        }
    }
}

syslog {

```

```
daemon {  
    cfg =  
    lib =  
}  
}  
}
```