

Table of Contents

| | |
|---|---|
| Управление и администрирование | 3 |
| <i>Настройка интерфейса SWu</i> | 3 |

Управление и администрирование

Настройка интерфейса SWu

Параметры интерфейса SWu находятся в файле `/etc/ipsec.conf`

Секция `conn <connection-name>`

| Параметр | Описание | Значение |
|---------------|---|---|
| ike | Параметры протокола IKEv2 | aes256-sha256-sha1-prfsha256-prfsha1-modp2048-modp1024! |
| esp | Параметр протокола ESP | aes256-sha256-sha1-modp2048-modp1024! |
| leftauth | Метод аутентификации шлюза клиентом | eap |
| leftsubnet | Сеть обслуживаемая сервером | AAA.BBB.CCC.DDD/MM, 1111.2222.3333.4444.5555.6666.7777.8888/MM |
| rightauth | Метод аутентификации клиента шлюзом | eap-diameter |
| rightsourcexp | Источник назначения адресов клиенту шлюза | [%epdg][%diameter] |
| auto | Действие при запуске | start |