

Содержание

Управление и администрирование	3
<i>Настройка интерфейса SWu</i>	3

Управление и администрирование

Настройка интерфейса SWu

Параметры интерфейса SWu находятся в файле `/etc/ipsec.conf`

Секция `conn <connection-name>`

Параметр	Описание	Значение
ike	Параметры протокола IKEv2	aes256-sha256-sha1-prfsha256-prfsha1-modp2048-modp1024!
esp	Параметр протокола ESP	aes256-sha256-sha1-modp2048-modp1024!
leftauth	Метод аутентификации шлюза клиентом	eap
leftsubnet	Сеть обслуживаемая сервером	AAA.BBB.CCC.DDD/MM, 1111.2222.3333.4444.5555.6666.7777.8888/MM
rightauth	Метод аутентификации клиента шлюзом	eap-diameter
rightsourcexp	Источник назначения адресов клиенту шлюза	[%epdg][%diameter]
auto	Действие при запуске	start