Содержание

Управление и администрирование	 3
Настройка интерфейса SWu	 3

Управление и администрирование

Настройка интерфейса SWu

Параметры интерфейса SWu находятся в файле /etc/ipsec.conf

Секция conn < connection-name>

Параметр	Описание	Значение
ike	Параметры протокола IKEv2	aes256-sha256-sha1-prfsha256-prfsha1-modp2048-modp1024!
esp	Параметр протокола ESP	aes256-sha256-sha1-modp2048-modp1024!
leftauth	Метод аутентификации шлюза клиентом	eap
leftsubnet	Сеть обслуживаемая сервером	AAA.BBB.CCC.DDD/MM, 1111.2222.3333.4444.5555.6666.7777.8888/MM
rightauth	Метод аутентификации клиента шлюзом	eap-diameter
rightsourceip	Источник назначения адресов клиенту шлюза	[%epdg][%diameter]
auto	Действие при запуске	start