

Table of Contents

Настройка интерфейса SWu	3
Секция " <i>fast-epdg.swu.<connection-name></i> "	3

Настройка интерфейса SWu

Секция "fast-epdg.swu.<connection-name>"

Параметр	Описание	Значение
apn	Обслуживаемая APN	ims
leftsubnet	Сеть, обслуживаемая сервером	IPv4: x.x.x.x/m, где x — десятичное число от 0 до 255, m — маска подсети, десятичное число от 0 до 32 IPv6: y:y:y:y:y:y:y/n, где y — шестнадцатеричное число 0000 до FFFF, n — маска подсети, десятичное число от 0 до 128

Шаблон:

```
fast-epdg {  
    swu {  
        <config-name> {  
            apn=  
            leftsubnet=  
        }  
    }  
}
```

Пример:

```
fast-epdg {  
    swu {  
        <config-name> {  
            apn=ims  
            leftsubnet=10.0.0.0/8  
        }  
    }  
}
```