

Содержание

Настройка интерфейса SWu 3

 Секция "fast-epdg.swu.<connection-name>" 3

Настройка интерфейса SWu

Параметры интерфейса SWu находятся в файле /etc/fast-epdg.conf

Секция "fast-epdg.swu.<connection-name>"

Параметр	Описание	Значение
ike	Параметры протокола IKEv2	aes256-sha256-sha1-prfsha256-prfsha1-modp2048-modp1024!
esp	Параметр протокола ESP	aes256-sha256-sha1-modp2048-modp1024!
leftauth	Метод аутентификации шлюза клиентом	eap
leftsubnet	Сеть обслуживаемая сервером	AAA.BBB.CCC.DDD/MM, 1111.2222.3333.4444.5555.6666.7777.8888/MM
rightauth	Метод аутентификации клиента шлюзом	eap-diameter
rightsourcemip	Источник назначения адресов клиенту шлюза	[%epdg][%diameter]
auto	Действие при запуске	start

Пример:

```
conn epdg-eap-only
    ike=aes256-sha256-sha1-prfsha256-prfsha1-modp2048-modp1024!
    esp=aes256-sha256-sha1-modp2048-modp1024!
    leftauth=eap
    leftsubnet=10.0.0.0/8
    rightauth=eap-diameter
    rightsourcemip=%epdg
    auto=start
```