

Table of Contents

Конфигурация экспорта статистики со СКАТ	3
<i>Настройка экспорта</i>	3

Конфигурация экспорта статистики со СКАТ



Конфигурация в GUI

Настройка экспорта

Экспорт IPFIX настраивается в файле `fastdpi.conf` на DPI.

Пример настройки экспорта минимального рекомендованного набора данных:

```
netflow=8
netflow_dev=em1
netflow_timeout=10
netflow_full_collector_type=2
netflow_full_port_swap=0
netflow_full_collector=YOUR_QOESTOR_IP:1500
ipfix_dev=em1
ipfix_tcp_collectors=YOUR_QOESTOR_IP:1501
```



Дополнительно можно настроить экспорт потоков [DNS](#), [GTP](#) и [RADIUS](#).

На QoE обязательно должны быть настроены ресиверы под все потоки.



Чтобы изменения вступили в силу, потребуется рестарт fastDPI.

Параметр `netflow` является битовой маской и допускает несколько разных значений.

Подробнее в разделе [Настройка экспорта NetFlow по протоколам, направлениям и биллингу](#).