

Содержание

Конфигурация экспорта IPFIX со СКАТ на QoE	3
Настройка экспорта	3

Конфигурация экспорта IPFIX со СКАТ на QoE



Конфигурация в GUI

Настройка экспорта

Экспорт IPFIX настраивается в файле fastdpi.conf на DPI.

Пример настройки экспорта минимального рекомендованного набора данных:

```
netflow=8
netflow_dev=em1
netflow_timeout=10
netflow_full_collector_type=2
netflow_full_port_swap=0
netflow_full_collector=YOUR_Q0EST0R_IP:1500
ipfix_dev=em1
ipfix_tcp_collectors=YOUR_Q0EST0R_IP:1501
```



Дополнительно можно настроить экспорт потоков [DNS](#), [GTP](#) и [RADiUS](#).

На QoE обязательно должны быть [настроены ресиверы под все потоки](#).



Чтобы изменения вступили в силу, потребуется рестарт fastDPI.

Параметр netflow является битовой маской и допускает несколько разных значений.

Подробнее в разделе [Настройка экспорта NetFlow с netflow_dev](#).