

Содержание

Конфигурация экспорта IPFIX со СКАТ на QoE 3

Настройка экспорта 3

Конфигурация экспорта IPFIX со СКАТ на QoE



Конфигурация в GUI

Настройка экспорта

Экспорт IPFIX настраивается в файле `fastdpi.conf` на DPI.

Пример настройки экспорта минимального рекомендованного набора данных:

```
netflow=8
netflow_dev=em1
netflow_timeout=10
netflow_full_collector_type=2
netflow_full_port_swap=0
netflow_full_collector=YOUR_QOESTOR_IP:1500
ipfix_dev=em1
ipfix_tcp_collectors=YOUR_QOESTOR_IP:1501
```

! Дополнительно можно настроить экспорт потоков [NAT](#), [DNS](#), [GTP](#) и [RADIUS](#).

На QoE обязательно должны быть настроены ресиверы под все потоки.



Чтобы изменения вступили в силу, потребуется рестарт fastDPI.

Параметр `netflow` является битовой маской и допускает несколько разных значений.

Подробнее в разделе [Настройка экспорта NetFlow по протоколам, направлениям и биллингу](#).