

# Содержание

<b>Установка обновлений для драйверов</b> .....	3
Список оборудования, драйвера для которого удалены из VEOS .....	3




# Установка обновлений для драйверов

Если при установке возникают ошибки, связанные с поддержкой аппаратного обеспечения, то при загрузке установщика необходимо подгрузить Driver Update Disk:

1. Найти DUD для версии своего контроллера здесь — [https://elrepo.org/linux/dud/el8/x86\\_64/](https://elrepo.org/linux/dud/el8/x86_64/)
2. Скачать DUD ISO и примонтировать его на сервере.
3. Добавить `inst.dd` к строке загрузки инсталлятора VEOS для принудительного сканирования дополнительных драйверов.
4. Пройти процедуру подключения драйвера.
5. Когда драйвер подгрузится, продолжить штатный процесс установки.

Обучающее видео (на английском):



## Список оборудования, драйвера для которого удалены из VEOS

ОС VEOS основана на RedHat EL8, поэтому в ней отсутствуют все драйвера, удалённые из RedHat EL8. По [ссылке](#) можно посмотреть список оборудования, которое не поддерживается в VEOS.