

Содержание

3 Сценарии использования	3
<i>Сервер SKAT DPI</i>	3

3 Сценарии использования

Сервер СКАТ DPI

До установки ВеОС необходимо подготовить оборудование сервера по [инструкции в разделе СКАТ DPI](#).

Для настройки режима работы DPI-сервера после успешной установки и загрузки ВеОС необходимо произвести [предварительную настройку ОС](#).