Содержание

Сценарии использова	ния	3
Сервер СКАТ DPI		3

Сценарии использования

Сервер CKAT DPI

До установки VEOS необходимо подготовить оборудование сервера по инструкции в разделе CKAT DPI.

Для настройки режима работы DPI-сервера после успешной установки и загрузки VEOS необходимо произвести предварительную настройку OC.