Table of Contents

Управление оборудованием	3
Добавить (подключить) новый сервер	3
Отредактировать настройки подключения	5
Удалить сервер из списка подключенных	6

Управление оборудованием

Для перехода в раздел нажмите пункт меню Администратор, затем нажмите пункт меню Оборудование.

<	VAS Experts	≡	E Администратор > Оборудование					🥃 🛷 d	
По	RCK.	×	+						
	Упровление DPI	~		. В Сборудование					
				ид	Название	Tien	Хост	Порт	Логин
Ser	Управление PCRF	~		Q, denterp	Q, dwarp	~	Q, Øwmrp	Q, Øwnep	Q, Øwnerp
*	QoE аналитика	~		1	DPIUI2 cepeep (GUI)	DPIUI2 cepaep (GUI)	127.0.0.1	22	dpiui2su
0	Серенсы VAS cloud	~	2	2	QoE Stor	QoE Stor cepsep	192.168.1.97	22	dpisu
			Z	3	SSG Mini	FastDPI cepaep	192.168.1.184	22	dpisu
•	Законный перехват	~	2	4	Porf Mini	FastPCRF cepsep	192.168.1.186	22	dpisu
品	Классификатор	×	Ø	6	SSG.VM	FastDPI cepsep	45.151.108.34	22022	dpisu
An	Администратор	~	Z	6	SSG.VM.local	FostDPI cepaep	192.168.1.129	22	root
			2	7	SitesClsfr	Сервер классификатора сайтов	192.168.1.155	22	dpisu
	Сборудование		Z	10	550.A.A	FastDPI cepsep	192.168.1.146	22	dpisu
	Пользователи								
	Роли								
	Конфигурация GUI								
	/forw GUI								
	Oбновление GUI								
	Канфигурация QoE Star								
	/forw QoE Stor								

>_ SSH терминал устройства 🗸 🗸

В данном разделе вы можете

- 1. Добавить новый сервер
- 2. Отредактировать настройки подключения
- 3. Удалить сервер из списка подключенных

Добавить (подключить) новый сервер

Для подключения нового оборудования нажмите кнопку Плюс.

Даминистратор > Оборудование								
+								
🗐 Оборудование								
	ид	Название						
	Q Фильтр	Q Фильтр						
	1	DPIUI2 сервер (GUI)						
	2	QoE Stor						

Откроется стандартная форма настроек подключения.

Название *	Тип оборудования	
DPIUI2 сервер (GUI)	DPIUI2 сервер (GUI) ~
Хост *	Порт *	
127.0.0.1	22	
Логин *	Пароль *	
dpiui2su	•••••	
Sudo пользователь		
✓		

В данной форме укажите:

- 1. Название удобное название вашего сервера
- 2. **Тип оборудования** выберите из списка доступных оборудование.тип_оборудования.png
- 3. Хост укажите IP адрес или имя хоста. Хост должен быть доступен с сервера GUI.
- 4. Порт порт для подключения по SSH
- 5. Логин логин пользователя с правами sudo или root
- 6. Пароль пароль пользователя
- 7. Флаг Sudo указывает на то, что при подключении происходит переход в режим sudo. В подавляющем большинстве этот флаг должен быть установлен. Если указан root в качестве логина, Sudo флаг устанавливать не требуется.

Нажмите кнопку Сохранить.

Если вы выбрали Тип оборудования "FastDPI сервер", откроется расширенная форма

пазвание	Тип оборудования	
SSG Mini	FastDPI cepsep	`
Хост *	Порт *	
192.168.1.184	22	
Логин *	Пароль •	
dpisu	•••••	
Sudo пользователь		
×		
Настройки синхрониза	зции	
Синхр. стат. логов	Синхр CGNAT	
~	\checkmark	
Синхр. абонентов	Синхр. статусов абонент	08
~	\checkmark	
Настройки ipfix		
Maguruchukaron ya infix ko	ллекторе	
идентификатор на трпх ко		

где есть дополнительные опции

- 1. Синхронизация стат. логов включает периодическую загрузку и обработку стат. лога для отображения данных в разделе Производительность
- 2. Синхронизация абонентов включает периодическую загрузку списка абонентов, подключенных услуг и тарифов
- 3. Синхронизация CGNAT включает периодическую загрузку и обработку статистики утилизации CGNAT пулов
- 4. Синхронизация статусов абонентов включает периодическую загрузку статусов абонентов: авторизован / не авторизован на BRAS
- 5. Идентификатор на ipfix коллекторе число. Позволяет смотреть (отличать) статистку в разделе QoE Аналитика в разрезе DPI.

Отредактировать настройки подключения

Для изменения настроек подключения к серверу, нажмите кнопку Редактировать напротив нужной записи в списке оборудования

Администратор > Оборудование

=

+						
	Оборудование					
	ид	Название				
	Q Фильтр	Q Фильтр				
	1	DPIUI2 сервер (GUI)				
	2	QoE Stor				
	3	SSG Mini				
	4	Porf Mini				
	5	SSG.VM				
	6	SSG.VM.local				
	7	SitesClsfr				
	10	SSG.A.A				

откроется форма редактирования настроек оборудования. Смотрите раздел Добавить (подключить) новый сервер.

Отредактируйте настройки подключения. Нажмите Сохранить.

Удалить сервер из списка подключенных

Для удаления сервера из списка оборудования, нажмите кнопку Удалить напротив нужной записи в списке оборудования



После подтверждения оборудование будет удалено!