

Содержание

- Настройки интерфейса авторизации S6b 3
 - Секция "fast-epdg.auth.s6b" 3
 - Секция "fast-epdg.auth.s6b.<diameter-s6b-client-name-n>" 4

Настройки интерфейса авторизации S6b

Секция "fast-epdg.auth.s6b"

Параметр	Описание	Значение
app_id	Идентификатор приложения	s6b
realm	Обслуживаемый реалм	epc.mncYYY.mccXXX.3gppnetwork.org
host	Имя хоста сервера	epdg.epc.mncYYY.mccXXX.3gppnetwork.org
<diameter-s6b-client-name-1> {}	Параметры сервера S6b №1	
<diameter-s6b-client-name-2> {}	Параметры сервера S6b №2	
<diameter-s6b-client-name-n> {}	Параметры сервера S6b №№	

Шаблон:

```
fast-epdg {
  auth {
    interface =
    s6b {
      app_id =
      realm =
      host =
      <server-name> {}
    }
  }
}
```

Пример:

```
fast-epdg {
  auth {
    interface = SWx
    s6b {
      app_id = s6b
      realm = epc.mnc002.mcc250.3gppnetwork.org
      host = epdg.epc.mnc002.mcc250.3gppnetwork.org
      <server-name> {}
    }
  }
}
```

Секция "fast-epdg.auth.s6b.<diameter-s6b-client-name-n>"

Параметр	Описание	Значение
local	Адрес:порт клиента	AAA.BBB.CCC.DDD:XXXX, [1111.2222.3333.4444.5555.6666.7777.8888]:XXXX
remote	Адрес:порт сервера AAA	AAA.BBB.CCC.DDD:XXXX, [1111.2222.3333.4444.5555.6666.7777.8888]:XXXX
proto	Транспортный протокол	[sctp][tcp]

Шаблон:

```
fast-epdg {
  auth {
    interface =
    s6b {
      app_id =
      realm =
      host =
      diameter-s6b-client-1 {
        priority =
        local =
        remote =
        proto =
      }
      diameter-s6b-client-2 {
        priority =
        local =
        remote =
        proto =
      }
      diameter-s6b-client-3 {
        priority =
        local =
        remote =
        proto =
      }
    }
  }
}
```

Пример:

```
fast-epdg {
  auth {
    interface = SWx
    s6b {
      app_id = s6b
      realm = epc.mnc002.mcc250.3gppnetwork.org
      host = epdg.epc.mnc002.mcc250.3gppnetwork.org
    }
  }
}
```

```
diameter-s6b-client-1 {  
    priority =  
    local = 192.168.1.1:3868  
    remote = 192.168.2.1:3868  
    proto = sctp  
}  
diameter-s6b-client-2 {  
    priority =  
    local = 192.168.1.1:3869  
    remote = 192.168.2.2:3868  
    proto = sctp  
}  
diameter-s6b-client-3 {  
    priority =  
    local = 192.168.1.1:3870  
    remote = 192.168.2.3:3868  
    proto = tcp  
}  
}  
}  
}
```