Содержание

Подключение сервера PCRF 3

Подключение сервера PCRF

Вы можете подключить только один сервер политик PCRF по SSH протоколу для дальнейшего управления через GUI.

Для подключения сервера PCRF необходимо выполнить действия:

1. Добавить sudo пользователя на подключаемом оборудовании. См. раздел Пользователь sudo.
2. В разделе Администратор / Оборудование добавить новое оборудование. В поле Тип оборудования укажите FastPCRF. См. раздел Добавить (подключить) новый сервер.