Table of Contents

9 Потоки 3

9 Потоки

1. Включить поиск. Данная опция позволяет включить поиск абонентов.

2. Точка подключения. Идентификатор точки подключения к сети передачи данных.

3. Код протокола. В данное поле вводится код протокола в соответствии с RFC1700, либо номер порта для TCP/UDP.

4. IP-источника. В данное поле вводится IP-источника и порт источника.

5. IP-получателя. В данное поле вводится IP- получателя и порт получателя.

6. SNI, CN. В данное поле вводится SNI, CN.

7. ИД абонента. В данное поле вводится идентификатор абонента.